Designed and Created in Tokyo.

取扱説明書

HDD HOLDER (HH-U4T)

はじめにお読みください

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本書は、本製品の機能およびご使用方法、取り扱いに関する注意事項等の説明をいたしますので、ご使用になる前に必ずお読みください。

1 ご注意

お使いになる人や他の人への危害､財産への損害を未然に防止するため､以下の内容を必ずお守りください。

- 作業を行う前に、必ず電源をオフにしてACコンセントケーブルのプラグをコンセントから抜いてください。感電や故障等の原因になります。
- 本製品の仕上げには万全を期しておりますが、作業を行う際は手袋などを使用し、けが等に十分ご注意ください。
- 吸気口、排気口やファンなどの回転部、可動部に指や物などを入れないでください。けがや故障等の原因となります。
- 電源オフ直後のパソコン本体には高温の部分があります。やけど等に十分ご注意ください。
- 濡れた手でさわらないでください。感電や故障等の原因になります。
- 内部に金属物を入れたり、水などの液体をかけたり濡らしたりしないでください。ショートや発熱により、火災、感電、故障等の原因になります。
- 本製品の上に重いものを載せたり、乗ったりしないでください。倒れたり落下すると、けがや製品の故障等の原因になります。また重量で変形し、内部部品が破損すると、火災、故障等の原因になります。
- 煙や異臭、異音が出たときはすぐにご使用を止め、電源をオフにしてACコンセントケーブルのプラグをコンセントから抜いてください。そのままご使用になると火災、感電等の原因になります。
- 異常に温度が高くなるところに置かないでください。シャシーや内部部品が劣化するほか、火災等の原因になります。
- 油煙や湯気の当たるところ、湿気やほこりの多いところに置かないでください。火災や感電、故障等の原因になります。
- お手入れの際はベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤を使わないでください。シャシーが変質したり、故障等の原因になります。
- 本製品はPC用パーツです。医療設備や機器、航空宇宙設備や機器、原子力設備や機器、輸送設備や機器、人命に関わる設備や機器、高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用、またこれらに組み込まれての使用は意図されておりません。
- 本製品は日本国内での使用を前提にしています。日本国外で使用された場合の直接、間接の損害について弊社は一切責任を負いません。

2 パッキングリスト

本製品には次のものが含まれています。

- ☐ HDDホルダ (1基)
- ☐ インチネジ (18本)
- ☐ ミリネジ (5本)
- ☑ 本紙 (1枚)

付属品に関するご不明な点や万一欠品などがありましたら､弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。

3 初期不良対応と免責について

お届け日から2週間以内に初期不良が見つかった場合は、同等品と交換いたします。弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。
なお、本製品の故障または使用上生じた直接、間接の損害について弊社は一切責任を負いません。

4 カスタマーサポートのご案内

本製品に関するお問い合わせは弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。

■アビー株式会社　カスタマーサポート
〒221-0063　神奈川県横浜市神奈川区立町６番地１ ANNI 横浜 EAST 4F

（お問い合わせフォーム） http://www.abee.co.jp/Support/#inquiry

tel：045-306-6686 / fax：045-402-6920
営業時間：月曜日～金曜日　10：00 ～ 18：00
（祝祭日、弊社特定休業日等を除く）

最新の情報､保証規定等は､弊社ホームページに随時更新されておりますので､定期的にご確認ください。

5 取り付け

(ネジの締めすぎによるネジ穴等の破損にご注意ください。)

⚠ 柔らかい布などを敷いた平面にケース本体を倒した状態で作業を行ってください。

❶ ボトムシャシー裏面から固定用のネジ (ミリネジ) を使いHDDホルダを取り付けます。

❷ HDDホルダに付属のネジ (インチネジ) を使って3.5"HDDを取り付けます。

⚠ 必ずインチネジをお使いください。